Цифровой пробник СТ-454



Инструкция по эксплуатации:

Пробник легок в управлении, работает без батарей.

Функции:

1. Измерение напряжения:

Измеряет 12-220 В постоянного и переменного тока. Нажмите кнопку "Test" и дотроньтесь наконечником пробника до объекта измерений. Конечные цифры - измеренное напряжение. (Примечание: если отображенное значение не доходит до 70% верхней части дисплея, оно будет отображено в нижней части.) При измерении цепи постоянного тока, рукой касайтесь доступного полюса.

2. Измерение индукции:

Дотроньтесь рукой до кнопки "Test" (не нажимая). Приблизьте наконечник тестера к объекту измерений. Если отображается символ, это означает, что объект находится под переменным током. Вы можете определить «землю» и линию фазы: определите микроволновое излучение и утечку в режиме индукции, разведя линии параллельно и определив точку разрыва.

3. Проверка:

Дотроньтесь рукой до кнопки "Test" и дотроньтесь наконечником пробника до объекта измерений. Если загорелась неоновая лампочка, это обозначает, что тестируемый объект находится под переменным током и опасен.



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59

www.siriust.ru