Инструкция по эксплуатации паяльной станции MUELLER SS0



- 1. Функция блокировки температуры. В случае если в течение пяти минут не производится настройки температуры, то происходит блокировка, при этом на экране отображается надпись Loc. После блокировки ручка температуры перестает реагировать на настройки, при этом остальные функции останутся активными. Для снятия блокировки с ручки настройки температуры нажмите и удерживайте в течение пяти секунд кнопку "FAN/UNLOCKED". При удерживании кнопки на экране будет отражаться время.
- 2. Паяльная станция имеет специальный переключатель для активации или отключения функции блокировки температуры. При установке переключателя в положение ON будет происходить активация функции блокировки температуры, а при установке переключателя в положение OFF будет происходить отключение данной функции.
- 3. *Переход в режим ожидания и активация термофена*. Установкой по умолчанию для термофена является постоянное нахождение термофена в рабочем состоянии, для блокировки термофена нажмите и удерживайте в течение пяти секунд кнопку "FAN/UNLOCKED", для снятия блокировки нажмите повторно данную кнопку. При удерживании кнопки на экране будет отображаться время.
- 4. *Контроль за температурой*. Температурный диапазон от 175°C до 480°C. В процессе охлаждения или нагрева температура отображается на экране с шагом приращения 5 градусов по Цельсию или Фаренгейту.
- 5. *Функция переключения с градусов по Цельсию на градусы по Фаренгейту*. Для переключения нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопку "FAN/UNLOCKED".



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59 www.siriust.ru