

Паяльник 12В 40Вт

Инструкция по эксплуатации

Описание паяльника

Данный мини-паяльник работает при низком напряжении, поэтому может применяться в тех случаях, когда не доступна обычная розетка, т.е. его можно подключать к аккумулятору машины или использовать перезаряжаемую батарейку в качестве блока питания.

Паяльник имеет встроенный нагревательный элемент, потребляет меньше энергии и идеален для работы от батареек.

Паяльник имеет небольшие размеры и вес, поэтому он удобен в эксплуатации и его легко перемещать.

Порядок работы с паяльником.

1. Очистите поверхность от грязи, краски или ржавчины.
2. Нагрейте необходимую часть паяльником.
3. Нанесите на необходимую часть синтетический припой и расплавьте его паяльником.
4. Прежде чем передвигать припаянную часть подождите, пока припой остынет.

Примечание:

При использовании не синтетического припоя не забудьте нанести паяльную пасту перед нанесением припоя.

Правила безопасного использования паяльника

1. Будьте осторожны при работе с паяльником, т.к. высокая температура может стать причиной ожогов.
2. Не обрабатывайте наконечник напильником, т.к. он имеет специальное покрытие.
3. Не ударяйте паяльник, т.к. это может повредить внутренние элементы и нагреватель.
4. Для работы с паяльником используйте только источник низкого напряжения, т.к. высокое напряжение может стать причиной поломки паяльника.
5. Не включайте паяльник и не дотрагивайтесь до его внутренних элементов, когда корпус ручки паяльника вскрыт.

Технические характеристики паяльника

Рабочее напряжение	Мощность	Температурный диапазон
12 В	40 Вт	100°C - 450°C