## Инструкция по эксплуатации паяльника ҮХ-453



## Внимание!

При включенном питании температура жала паяльника может достигать 300°С. Неправильное обращение с паяльником может привести к ожогам, поэтому будьте осторожны и ознакомьтесь внимательно с правилами безопасного использования.

- Не дотрагивайтесь до жала и до металлических частей рядом с жалом паяльника.
- Запрещается эксплуатировать паяльник вблизи легко воспламеняющихся веществ.
- Если паяльник не эксплуатируется, то отключите его питание.
- Не разрешается производить нагрев паяльника, если его жало направленно вниз.
- Не разрешается использовать паяльник не по назначению.
- Не эксплуатируйте паяльник, если у Вас влажные руки, на него также не должна попадать влага.
- Не разрешается модифицировать паяльник.
- Не трясите паяльник и не подвергайте его сильным механическим воздействиям.
- В процессе пайки может выделяться дым, поэтому убедитесь в том, что помещение проветривается.

## Процесс пайки

- 1. Нагрейте компонент при помощи жала паяльника.
- 2. Нанесите припой на компонент и расплавьте его при помощи жала паяльника.
- 3. Не двигаете компонент, пока припой не застынет.

## Примечания

- Удалите избыточный припой при помощи влажной ткани.
- После эксплуатации паяльника нанесите на жало свежий припой.
- Прежде чем приступать к замене частей отключите питание и дождитесь, пока паяльник остынет до комнатной температуры.





Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59 www.siriust.ru