Инструкция к штангенциркулю СТ-200-118 \ СТ-200-312.

1. Включите штангенциркуль.
2. Установите измеряемый объект на внешнюю или внутреннюю измерительную поверхность.
3. См. измерения на основной шкале.