Инструкция по эксплуатации паяльника СТ-2090.

Описание

1. Быстрый нагрев, паяльник достигает заданной температуры в течение 2 минут.
2. Простая регулировка температуры при помощи желтой ручки.
3. Температура стабилизируется через несколько минут после подключения питания.
4. Паяльник активирует функцию экономии энергии, когда он находится не в рабочем состоянии.



Использование паяльника СТ-2090

1. Настройте температуру при помощи желтой ручки.

Температурный диапазон: L (100°C) – H (400°C).
L -минимальный
H –максимальный
Средняя температура: приблизительно 250°C.
Рекомендуемая температура: 250°C - 300°C.

2. Подключите электропитание 220 В.
3. Температура установится через три минуты, после чего паяльник будет готов к работе.

Правила безопасного использования паяльника СТ-2090

1. Будьте осторожны при работе с паяльником, т.к. высокая температура может стать причиной ожогов.
2. Не обрабатывайте наконечник напильником, т.к. он имеет специальное покрытие.
3. При настройке температуры используйте соответствующую отвертку для настройки желтой ручки.
4. Не ударяйте паяльник, т.к. это может повредить внутренние элементы и нагреватель.
5. В целях безопасности пользователя и сохранности нагревательного элемента не забывайте о заземлении.

Технические характеристики паяльника СТ-2090

Модель	Рабочее напряжение	Мощность	Температурный диапазон
СТ-2090	220 В	60 Вт	100℃ - 450℃
СТ-2091	50, 60 Гц	80 Вт	