Инструкция по эксплуатации блока питания СТ-3300.

Технические характеристики

1. Входное напряжение: 220 В переменного тока (110 В).
2. Переключение скоростей (напряжение на выходе)

1- Низкая скорость, напряжение на выходе 20 В постоянного тока.
2- Средняя скорость, напряжение на выходе 30 В постоянного тока.
3- Высокая скорость, напряжение на выходе 38 В постоянного тока.

Внимание!
Вышеуказанное напряжение для электроотвертки СТ-600.

3. Защитный разрядник: 0.75А.
4. Длина шнура питания: 1.3 м.
5. Габариты блока питания: 158 мм×90 мм×110 мм.
6. Вес: 1.2 кг.

Процесс эксплуатации

1. Подключите электроотвертку к разъему “Voltage Output” на задней панели блока питания.
2. Установите переключатель питания в положение “ON”.
3. Установите переключатель скорости в положение 1.
4. Если скорость отвертки недостаточная для работы, то выключите ее и установите переключатель скорости в положение 2 или 3.

Внимание!
Не разрешается эксплуатировать блок питания в течение длительного времени. Если корпус блока питания нагревается, то его необходимо выключить.