Инструкция к ультразвуковой ванне CT-410.

1. Краткое описание:

Ультразвуковая ванна использует эффект кавитации и звукового давления, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. В моющей жидкости создается множество воздушных кавитационных пузырьков. При лопании этих пузырьков создается эффект звукового давления. Лопанье пузырьков подобно маленьким взрывам. Это сильное воздействие будет очищать поверхность объекта от загрязнений.

2. Технические характеристики:

Рабочее напряжение	220 В ± 10% переменного напряжения
Потребляемая мощность	410A……100Вт 410B……200Вт 410C……500Вт
Нагревательная мощность	650 Вт
Объем	410A……5 л. 410B……10 л. 410C……20 л.
Управление	Аналоговое
Частота ультразвука	28 кГц, 32 кГц, 40 кГц

3. Внешний вид устройства

4. Работа с устройством:

- Поместите объект для очистки в специальную сетку, затем опустите сетку в ванну.
- Налейте необходимое количество моющей жидкости в ванну, затем налейте воду или жидкость, уровень воды должен быть не меньше 60 мм.
- Подключите питание (220В/ 50Гц), нажмите кнопку Вкл, устройство работает, пока горит световой индикатор.
- Система нагрева обычно находится в диапазоне 0°C~80°C, если горит красный индикатор, то ванна нагревается. Для обычной очистки температура нагрева 60°C.
- Диапазон времени ультразвуковой очистки: 1~30 мин., если горит зеленый индикатор, то начинается процесс очистки. Обычная очистка длится 10 минут, при очистке особо загрязненных объектов время увеличивается.
- Компоненты можно промывать теплой водой после ультразвуковой очистки, а затем сушить горячим воздухом.

5. Предупреждения:

- Перед использованием ультразвуковой ванны прочтите внимательно инструкцию
- Не забудьте о заземлении.
- Пожалуйста, не включайте устройство без залитой жидкости, это может привести к выходу из строя.
- Прежде чем сливать жидкость не забудьте выключить устройство.
- В процессе очистки необходимо, чтобы объект находился в специальной сетке.
- Не используйте коррозийные жидкости, такие как щелочь и кислоту.