Инструкция к индикатору состояния антистатического сопротивления CT-510.

Эксплуатация прибора:

1. Установите батарею 9В в батарейный отсек на задней панели прибора.
2. Подключите заземляющий провод к разъему в верхней части прибора.
3. Наденьте на руку браслет.
4. Подключите заземляющую проводку к браслету.
5. Нажмите на круглую кнопку на передней панели прибора (рис.1). При этом загорится одна из следующих лампочек:

- Загорается зеленая лампочка “GOOD” и звучит звуковой сигнал, т.е. система заземления в порядке и прибор исправен..
- Загорается кранная лампочка “LOW”, т.е. необходимо проверить сопротивление провода заземления прибора. Сопротивление менее 800КОм может быть опасным.
- Загорается кранная лампочка “HIGH”. Прежде всего, проверьте, плотно ли прилегает к руке браслет, затем проверьте сопротивление провода заземления прибора. Если сопротивление выше 9Мом, то антистатический эффект не чувствуется.

Характеристики:

Индикатор	Измерение сопротивления
LOW	R<800КОм.
GOOD	800КОм ≤R≤9МОм
HIGH	R>9МОм.

Питание: батарея 9В.
Провод заземления: 3 м.

Примечание:
Допустимая погрешность сопротивления устанавливается до +10%/-0% для нижнего придела 800кОм и +0%-10% для верхнего предела 9мОм.
Внимание:
Если после длительного использования прибора перестает звучать звуковой сигнал, но продолжает гореть лампочка “GOOD”, то необходимо заменить батарею.