Инструкция по эксплуатации паяльника CT-752,CT-753.

Описание паяльника
Данный мини-паяльник работает при низком напряжении, поэтому может применяться в тех случаях, когда не доступна обычная розетка, т.е. его можно подключать к аккумулятору машины или использовать перезаряжаемую батарейку в качестве блока питания.

Паяльник имеет встроенный нагревательный элемент, потребляет меньше энергии и идеален для работы от батареек.
Паяльник имеет небольшие размеры и вес, поэтому он удобен в эксплуатации и его легко перемещать.

Модель	CT-752	CT-753
Рабочее напряжение	6 В ± 1 В постоянный ток \ переменный ток	12 В ± 2 В постоянный ток \ переменный ток
Максимальная потребляемая мощность	9 Вт	
Рабочая температура	360℃ ±20℃	
Размеры	Общая длина: 145 мм Диаметр ручки: 8 мм	
Вес ручки	10 гр	

Эксплуатация паяльника
Подключите два шнура питания паяльника к батарее (или к источнику переменного напряжения, соблюдая при этом полярность), после чего к работе с паяльником можно приступать через 40 секунд.

Правила безопасной эксплуатации паяльника
- Будьте осторожны при работе с паяльником, чтобы избежать пожара или получения ожога.
- Для работы с паяльником используйте только источник низкого напряжения, т.к. высокое напряжение может стать причиной поломки паяльника.
- Не обрабатывайте наконечник напильником, т.к. он имеет специальное покрытие.

Внимание!
Шнур питания паяльника разрешается подключать только к безопасному источнику питания.