HAKKO FX-951

Руководство по эксплуатации

Паяльная станция **HAKKO FX-951** со сменными композитными головками имеет компактный дизайн и небольшой вес. Паяльник обеспечивает легкое позиционирование при подаче припоя.

Описание HAKKO FX-951

Микропроцессорное управление

Ключ-карта

Автоматическая калибровка

На передней панели паяльная станция имеет следующие элементы:

включение / выключение питания.

Трех разрядный дисплей.

Четыре кнопки управления:

- **«#»**- Инициирует режим ввода данных.
- **«*»**- Конец фазы в режиме ввода данных.
- **«Up»**- Увеличивает значение на индикаторе.
- **«DOUN»**- Уменьшает значение на индикаторе.

Для входа в тот или иной режим выньте и вставьте защитную карту, изменяемый параметр на индикаторе будет моргать. Кнопками «Up» или «DOUN» выбираем нужное значение. По завершении установки значений произведите нажатие на кнопку «*».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	90Вт
Температурный диапазон	200-450°С.
Температурная стабильность	± 5 С.
Рабочее напряжение	220 В, 50 Гц
Напряжение питания	24В
Регулировка температуры паяльника	дискретная
Вес основного блока (нетто)	1,5кг.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к жалу или металлическим деталям вблизи жала паяльника.

Не допускайте прикосновение легковоспламеняющихся материалов.

Выключите станцию после использования и не оставляйте без присмотра.

При замене деталей или хранения выключите HAKKO FX-951 из сети.

Не используйте HAKKO FX-951 для других целей кроме пайки.

Не допускайте HAKKO FX-951, использования во влажных помещениях.

Не изменяйте HAKKO FX-951

Используйте только оригинальные запасные части

Не сгибайте контрольную карту. Если карта повреждена, не вставляйте карту в слот станции.

Не удаляйте излишки припоя о твердые предметы, Это приведет к повреждению жала.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении. При работе выделяется много вредного дыма.

Храните HAKKO FX-951 в недоступном для детей месте.