Комплектация CT-958D

№	Наименование	Характеристики/ номер запчасти	ед. изм.	Кол-во	Применение
1	Основное устройство	CT-958D	шт.	1	Для всей станции
2	Кабель питания	220(110)В	шт.	1	Для всей станции
3	Руководство пользователя		шт.	1	Для всей станции
4	Держатель паяльника для пайки горячим воздухом		шт.	1	Пайка горячим воздухом
5	Устройство для демонтажа микросхем		шт.	1	Пайка горячим воздухом
6	Стальной провод устройства для демонтажа микросхем		шт.	1	Пайка горячим воздухом
7	Сопло	CT-A1124	шт.	1	Пайка горячим воздухом
8	Сопло	CT-A1125	шт.	1	Пайка горячим воздухом
9	Сопло	CT-A1126	шт.	1	Пайка горячим воздухом
10	Сопло	CT-A1130	шт.	1	Пайка горячим воздухом
11	Держатель паяльника	CT-985	шт.	1	Пайка
12	Держатель паяльника	Закрытый	шт.	1	Пайка
13	Жало		шт.	1	Пайка
14	Демонтажный пистолет	CT-959-1	шт.	1	Демонтажная часть
15	Держатель демонтажного пистолета	CT-76	шт.	1	Демонтажная часть
16	Сопло	CT-A1002	шт.	1	Демонтажная часть
17	Сопло	CT-A1003	шт.	1	Демонтажная часть
18	Сопло	CT-A1006	шт.	1	Демонтажная часть
19	Сопло	CT-A1007	шт.	1	Демонтажная часть
20	Чистящая губка	CT-1087-1CT-1087-4	шт.	4	Демонтажная часть
21	Сетка для фильтрации	CT-M1001	шт.	5	Демонтажная часть
22	Сетка для фильтрации	CT-M1002	шт.	5	Демонтажная часть
23	Пружина для фильтрующей трубки	CT-T1001	шт.	2	Демонтажная часть
24	Защитный кожух нагревательного элемента	CT-F1001	шт.	1	Демонтажная часть
25	Крышка фильтра	CT-F1002	шт.	1	Демонтажная часть
26	Прокладка фильтрующей трубки	CT-F1003	шт.	4	Демонтажная часть
27	Прокладка вакуумного штуцера	CT-F1004	шт.	2	Демонтажная часть