**Весы LT-HD 300г/0.01г ювелира**

Благодарим Вас за приобретение наших весов HD-300. Перед использованием прочтите, пожалуйста, внимательно все указания по эксплуатации. Данные электронные весы являются точным инструментом. При надлежащем обращении и тщательном уходе они будут надежно служить Вам долгие годы.

- Никогда не ставьте на весы груз больше, чем максимальный предел взвешивания. Перегрузка может надолго вывести их из строя!
- Избегайте любого воздействия экстремально низких или высоких температур. Весы работают лучше при нормальной комнатной температуре. Перед использованием необходимо выдержать весы при комнатной температуре, по меньшей мере, 1 час для акклиматизации.
- Хорошо прогревайте весы. Обычно 30 секунд перед калибровкой достаточно для стабилизации внутренних компонентов.
- Сохраняйте весы в чистоте. Пыль, грязь, влага, вибрации, потоки воздуха и расположение вблизи других электронных приборов могут неблагоприятно влиять на надежность и точность Ваших весов.
- Обращайтесь с осторожностью. Помещайте взвешиваемые объекты на чашу весов с осторожностью. Хотя весы сконструированы с запасом прочности, постарайтесь избежать грубого обращения, так как оно может привести к порче внутреннего сенсора.
- Избегайте сотрясений, падений или других неблагоприятных воздействий на весы. Они являются точным инструментом и требуют исключительно бережного обращения.
- Работайте с весами только на неподвижной, свободной от вибраций поверхности.

***I. Порядок работы:***

Поместите весы на ровную горизонтальную поверхность.

1. Нажмите выключатель ⏻ и подождите, пока не отобразится [0.00].
2. Поместите объект(ы) на платформу для взвешивания.
3. Единицы измерения переключаются кнопкой **MODE**.

***II. Взвешивание тары:***

1. Включите весы вышеописанным способом.
2. Поместите тару на платформу.
3. Нажмите кнопку **TARE** и подождите, пока не высветится [0.00].
4. Поместите объект и взвесьте вес нетто.

***III. Функция подсчета:***

1. Включите весы и подождите, пока не высветится [0.00].
2. Поместите известное количество объектов (например, 25, 50, 75 или 100 штук) для взвешивания и подсчета на платформу.
3. Удерживайте кнопку **PCS** в течение 2 секунд. На ЖК экране появится случайное число, например [100].
4. Нажмите кнопку **MODE** для выбора количества объектов, помещенных на платформу.
5. Нажмите кнопку **PCS** для подтверждения информации. В углу ЖК экрана отобразится символ [PCS], сигнализирующий, что весы находятся в режиме подсчета.
6. Удалите известное количество объектов с платформы.
7. Теперь Вы можете поместить любое количество объектов на весы, и на экране высветится рассчитанное количество.

8. Вы можете переключаться между режимами взвешивания и подсчета нажатием кнопки **MODE** или **PCS**, соответственно.

***IV. Калибровка:***

1. Включите весы нажатием выключателя ⏻. Когда на ЖК экране высветится [0.00], нажмите и удерживайте кнопку **MODE** в течение 3 секунд, пока не отобразится [CAL]. Отпустите кнопку **MODE**.

2. Снова нажмите кнопку **MODE**, на ЖК экране появится [150.00g]. Поместите гирю в 150 г на середину платформы, на ЖК экране высветится [150.00g], затем [300.00g].

3. Поместите гирю в 300 г на середину платформы, на ЖК экране высветится [PASS], и весы вернутся в нормальный режим взвешивания.

4. Удалите калибровочные гири, нажмите выключатель **MODE----** для отключения весов. Калибровка закончена.

**ПРИМЕЧАНИЕ**: Повторите калибровку, если что-либо работает неправильно.

***V. Характеристики:***

Предел взвешивания: 300.00 г/10.58 унций/25.7 тель/1500.0 карат

Дискретность: 0.01 г/0.01 унция/0.1 тель/0.1 карата

Единицы: г/унции/тель/караты

Уровень веса тары: до 120 г

Автоотключение: через 60 секунд

Температура эксплуатации: 10- 30С

Дисплей: жидкокристаллический (ЖК)

Питание: батарея АА – 4 шт.

Габариты: 240 (д) × 180 (ш) × 158 (в) мм

Масса: 945 г

Допустимое отклонение: ± 0.01 г/0.01 унция/0.1 тель/0.1 карата

***VI. Устранение неисправностей:***

Главными причинами неточности или неправильной работы весов является низкий заряд батарей, неверная калибровка, перегрузка или эксплуатация на неустойчивой поверхности. Пожалуйста, помните об этом и правильно содержите и эксплуатируйте весы. Весы – точный инструмент и требуют бережного обращения и внимания.

| **Сигналы неисправности** | **Методы устранения** |
|---|---|
| **OUT2** | **Очистите весы, затем прокалибруйте и перезапустите** |
| **UNSE** | **Придайте весам более устойчивое положение** |
| **EEEEE** | **Удалите вес, вызывающий перегрузку, и проведите калибровку** |
| **LO** | **Замените батареи** |
| **NO SIGNAL** | **Проверьте батареи и замените их** |