Инструкция по эксплуатации микровесов P 1250

Процесс эксплуатации

- Включение питания микровесов

Установите весы на ровную поверхность, нажмите кнопку ⏻ для включения, одновременно загорится подсветка экрана. После обнуления весы перейдут в обычный режим взвешиваний.

- Единицы взвешивания

Вы можете поменять единицу взвешиваний в процессе работы с весами, для этого нажмите кнопку «M».

- Обнуление

В процессе проведения взвешиваний нажмите кнопку «T» для очистки значения веса объекта или контейнера, после чего на дисплее появится ноль.

- Проведение вычислений

В режиме проведения взвешиваний установите определенное количество объектов на измерительную платформу (25, 50, 75 и 100 объектов). Нажмите и удерживайте кнопку «C» в течение двух секунд пока на экране не отобразится надпись «pcs», затем отпустите кнопку и на экране отобразится количество образцов. Для выбора другого количества образцов нажимайте кнопку «M», после выбора количества образцов нажмите кнопку «C» для подтверждения и перехода в режим вычислений. В случае необходимости повторите вышеописанные действия для смены количества образцов. Для перехода в режим взвешиваний из режима вычислений нажмите кнопку «M».

- Выключение весов

Нажмите кнопку ⏻ для выключения, подсветка экрана при этом отключится.

Проведение калибровки

Находясь в режиме взвешиваний, уберите все предметы с измерительной платформы и нажмите кнопку «M», удерживая ее в течение трех секунд, при этом на экране появится надпись CAL. После того как Вы отпустите кнопку на экране начнет мигать необходимый вес калибровки. Установите объект с необходимым весом на середину измерительной платформы, на экране появится надпись PASS и через две секунды весы перейдут в режим измерений, после чего процесс калибровки будет окончен.

Внимание!

- Данные весы имеют специальный разъем для переменного тока, если вы хотите использовать весы без батареек. Для подключения весов к источнику питания используйте необходимый шнур.
- В случае перегрузки на экране появляется надпись O_Ld, при этом необходимо убрать некоторое количество объектов с измерительной платформы во избежание поломки весов.
- В случае низкого заряда батареи на экране появится надпись LO, при этом необходимо ее заменить.
- Данные микровесы имеют функцию автоматического отключения питания через 60 секунд.
- В случае если Вы не собираетесь длительное время использовать весы, то необходимо удалить из них батарею.
- Не разрешается использовать весы в зоне высокого электромагнитного излучения.
- Запрещается надавливать на измерительную платформу руками и превышать установленный лимит веса, это может привести к порче весов.