Ультразвуковая ванна

Руководство по использованию

1. Внешний вид приборной панели
2. Применение
    - Ожерелья, браслеты, кольца, серьги, значки;
    - Очки, браслеты часов, картриджи для чернил, бытовые устройства;
    - Детали автомобилей и мотоциклов, снаряжение для гольфа;
    - Лабораторные и больничные инструменты, приборы, элементы крепления;
    - Предметы прикладного искусства.
3. Инструкция
    - Присоедините заземление, убедитесь в правильности его подключения.
    - Заполните чистящим составом ёмкость.
    - Поместите очищаемый объект в сетку и погрузите в чистящий состав. Обратите внимание, объект должен быть погружен в жидкость. Тем не менее, уровень жидкости не должен превышать отметку “MAX”.
    - Для достижения наилучших результатов чистки и продления срока службы устройства старайтесь поддерживать дистанцию в 10-20мм между очищаемым объектом и дном ёмкости.
    - Подключите устройство к соответствующему источнику питания, индикатор отобразит световой сигнал.
    - Нажмите кнопку “ON/OFF”, Time Displayer и Temp. На дисплее отобразятся данные о настройках, которые были произведены последними и сохранены.
    - Установите то время очистки, которое вам необходимо. Время работы может задаваться от 5 до 50 минут с шагом в 5 минут. Если вам нужен подогрев во время очистки, то нажмите “TEMP” для настройки требуемой температуры. Температуру можно регулировать от 20^0C до 65^0C с шагом в 5^0C.
    - Нажмите “CLEANER SWITCH” для начала процесса очистки. Затем нажмите “HEATING SWITCH” для начала нагрева, если он необходим. Когда начнется нагрев, это отобразится на индикаторе (он будет светиться красным).
    - Когда температура достигнет той, которую вы указали в настройках, система автоматически остановит нагрев и будет поддерживать эту температуру, а

индикатор нагрева сменит цвет с красного на зелёный. Если требуется сменить температуру во время рабочего процесса, то следует сначала выключить “HEATING SWITCH”, изменить настройки, а затем снова его включить.

- Таймер работает по принципу обратного отсчета, когда он принимает значение “0”, то работа автоматически прекращается. Вы можете нажать “CLEANER SWITCH” для того, чтобы повторить процесс очистки, или нажать кнопку “ON/OFF” чтобы выключить устройство.
- В зависимости от уровня загрузки устройства объектами и уровня чистящей жидкости вы можете производить дополнительные настройки, вращением ручки на задней части устройства для достижения оптимального результата работы.

4. Внимание!

- Не запускайте устройство, если ёмкость для очистки пуста, это причинит вред.
- Не допускайте ударов по дну чистящей ёмкости. Это приведёт к повреждениям ультразвуковых вибраторов.
- **НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЕЕ 50 МИНУТ! –** ЭТО ВЫЗОВЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ – Подождите 10 минут или более перед повторным использованием.
- Убедитесь в том, что заземление сделано правильно.
- Регулярно очищайте ёмкость, в которой производится чистка.
- Не используйте воспламеняющиеся и едкие чистящие жидкости.
- Если кабель питания поврежден, то он должен быть заменен производителем, его агентом поддержки или другим квалифицированным специалистом.
- Оборудование не предназначено для использования детьми, или людьми с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями, а также людьми с недостатком опыта и знаний.
- Не разрешайте детям играть с оборудованием.