Инструкция по эксплуатации дрели WJ-800.

Напряжение: 220В.

1. Подключите шнур питания.
2. Включите кнопку питания.
3. Настройте дрель в соответствии с требованиями проводимой работы.