# Паяльная станция ZD-927.

## *Инструкция по эксплуатации*

**Описание**

- Быстрый нагрев, паяльник достигает заданной температуры в течение 2 минут.
- Простая регулировка температуры при помощи ручки.
- Температура стабилизируется через несколько минут после подключения питания.
- Керамическое жало паяльника.

**Использование паяльника ZD-927**

- Настройте температуру при помощи ручки на блоке управления. Рекомендуемая температура: 250°C - 300°C.
- Когда температура стабилизируется, очистите наконечник с помощью чистящей губки и проверьте состояние наконечника. Если на части наконечника, покрытой припоем, присутствует черная оксидная пленка, возьмите наконечником немного нового припоя (с флюсом) и вытрите наконечник о чистящую губку. Повторяйте этот процесс, пока окислы не исчезнут полностью. Снова покройте наконечник припоем.
- Если наконечник деформирован или сильно разъеден, замените его новым наконечником.

**Технические характеристики паяльника ZD-927**

| Модель | Рабочее напряжение | Мощность | Напряжение питания паяльника | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|
| ZD-927 | 220 В<br>50 Гц | 8 Вт | 12 В | 100℃ - 450℃ |

***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*:**

- Будьте осторожны при работе с паяльником, т.к. высокая температура может стать причиной ожогов.
- Не обрабатывайте наконечник напильником, т.к. он имеет специальное покрытие.
- Не ударяйте паяльник, т.к. это может повредить внутренние элементы и нагреватель.
- В целях безопасности пользователя и сохранности нагревательного элемента не забывайте о заземлении.
- Никогда не оставляйте на длительное время паяльник, разогретый до высокой температуры, так как это вызывает окисление покрытия наконечника, в результате чего резко снижается его теплопроводность.
- Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- Используйте только родные запасные части фирмы-изготовителя.
- Поскольку в процессе пайки выделяется дым, убедитесь, что помещение хорошо вентилируемое.