

Инструкция к аппарату контактной сварки DX-30A/HH-WD01

Благодарим Вас за покупку аппарата контактной сварки DX-30A/HH-WD01. Внимательно прочтайте данную инструкцию перед использованием и сохраните для последующего использования.

Описание:

Прибор предназначен для предварительной фиксации деталей ювелирных изделий из драгоценных металлов методом контактной сварки с целью последующего их соединения. Применяется для быстрой сварки платины, золота, серебра и стали. Используется плазменный разряд высокой частоты. Есть регулировка выходного питания в соответствии с различными размерами проволоки.



Технические характеристики:

Напряжение: 220 В, 50/60 Гц

Мощность: 400 Вт

Максимальный ток: 30А

Размеры: 310*165*140 мм

Вес: 5 кг



Подготовка к работе:

- Перед вскрытием упаковки проверьте ее сохранность.
- После вскрытия упаковки

проверьте отсутствие механических повреждений аппарата и его комплектность.

3. После транспортировки в холодное время, аппарат следует выдержать в помещении в течение 8 часов для удаления конденсата.
4. Проверьте наличие и надежность электрического заземления, состояние сетевого кабеля, исправность органов управления.
5. Закрепите электрод в держателе. Подключите держатель с электродом к отрицательному контактному гнезду, а зажим - к положительному. Подключите педаль.
6. Вольфрамовые иглы можно затачивать на шлифовальном станке.
7. Диаметр вольфрамовой иглы 1,5 мм.

Работа: 1. Включите шнур питания

в розетку.

2. Включите выключатель питания.
3. Отрегулируйте регулятор мощности.
4. Зажмите предварительно обезжиренные детали заготовки.
5. Нажмите на пусковую педаль.
6. Произведите сварку.
7. Точечная сварка завершена.

Техника безопасности:

- ⚠ ВНИМАНИЕ:** При использовании данного устройства, соблюдайте меры безопасности для снижения риска получения травм и повреждения оборудования.
1. Соблюдайте чистоту на рабочем месте.
 2. Не используйте аппарат в сырых и мокрых зонах, в среде легко воспламеняющихся жидкостей и газов. Не подвергайте воздействию дождя и снега. Используйте аппарат только в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях.
 3. Храните аппарат вне зоны доступа детей.
 4. Если аппарат не используется, он должен содержаться в сухом месте.

5. Используйте соответствующие аксессуары для работы, не используйте принадлежности от более мощных или менее мощных установок. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию прибора.
6. Не держите долгое время ногу на педали ножного выключателя, может произойти короткое замыкание.
7. При работе со сваркой используйте одежду, соответствующую условиям безопасности, используйте защитные очки/маску, чтобы защитить глаза от вспышки. При необходимости, можно использовать еще наушники и респиратор.
8. Не прикасайтесь к нагретым частям голыми руками.
9. Отключайте прибор от сети после работы с ним.
10. Регулярно проверяйте аппарат на предмет повреждений.
11. Для безопасности использования и долговечности сварочного аппарата, техническое обслуживание должно проводиться только в сервисном центре высококвалифицированным персоналом.
12. Не курите при работе с аппаратом.
13. В помещении, где проводятся сварочные работы обязательно наличие порошкового огнетушителя.
14. Используйте аппарат только по назначению.

Внимание: Предупреждения и инструкции по работе, приведенные в данном руководстве не могут в полной мере отразить все возможные ситуации, что должен понимать пользователь данного прибора.

Комплектация:

- Аппарат контактной сварки DX-30A/НН-WD01
- Электрод
- Держатель
- Зажим
- Педаль/ножной переключатель
- Подставка
- Инструкция

ПРОФИ



Сеть магазинов «ПРОФИ»
Единый телефон: (495) 739-43-59
www.siriust.ru