Ультразвуковая отмывочная ванна CT-431D1/D2

Инструкция по эксплуатации

Краткое описание

Ультразвуковая ванна использует эффект кавитации и частотного давления, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. В моющей жидкости создается множество воздушных кавитационных пузырьков. Лопающиеся пузырьки создают эффект частотного давления, что сравнимо с маленькими взрывами. При этом создаваемое сильное воздействие будет очищать поверхность объекта от загрязнений.

Внимание

1. Ультразвуковой эффект распространяется по всей жидкости. Чистка осуществляется только для поверхностей, находящихся в контакте с жидкостью. Таким образом, очищаемые объекты должны быть полностью покрыты жидкостью.
2. Перед тем, как включить прибор, установите объект в резервуар, затем залейте в резервуар чистящую жидкость. Лучше, если объем чистящей жидкости будет составлять 2/3 высоты резервуара, однако уровень жидкости не должен быть менее 1/3 высоты резервуара. Включение прибора без чистящей жидкости в чистящем резервуаре запрещено.
3. Берегите поверхность панели управления от влаги. В том случае если на панель управления по неосторожности попали брызги, пожалуйста, сначала протрите поверхность сухой тряпкой, а затем подключайте прибор к источнику питания.
4. В качестве чистящей жидкости может быть использована чистая вода, моющие средства для домашнего обихода, дезинфицирующее средство, и т.д.. Пожалуйста, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости/растворы, такие как бензин, спирт, концентрированная кислота или концентрированная щелочь.
5. Пожалуйста, избегайте длительного непрерывного использования устройства.
6. Если Вы долгое время не используете устройство, пожалуйста, отключите его от сети.
7. Ультразвук безопасен для человеческого организма, однако, если во время процесса чистки опустить руки в чистящую жидкость, пользователь может почувствовать дискомфорт.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 220 В ± 10% переменного напряжения

Ультразвуковая мощность: 50 Вт (431D1) 80 Вт (431D2)

Нагревательная мощность: 150 Вт

Частота ультразвукового сигнала: 28кГц

Инструкция по эксплуатации

1. Установите объект в резервуар.
2. Добавьте некоторое количество чистящей жидкости таким образом, чтобы уровень жидкости доходил до 2/3 высоты чистящего резервуара.
3. Подключите прибор к источнику питания.
4. Задайте время чистки и установите ручку в соответствии с требованиями, в это же время загорится световая индикация процесса чистки.
5. Если вы хотите прервать процесс чистки, пожалуйста, поверните ручку в положение OFF (ВЫКЛ.).
6. Если вам требуется подогрев, пожалуйста, установите выключатель нагрева в положение ON (ВКЛ.). Световая индикация загорится и запустится процесс чистки. Если вам не нужен подогрев,

пожалуйста, установите выключатель нагрева в положение OFF (ВЫКЛ.).

7. По завершению процесса чистки в первую очередь отключите питание прибора, а затем извлеките объект из резервуара. Вылейте чистящую жидкость и протрите чистящий резервуар.



В устройстве используется высокое напряжение. Пожалуйста, не разбирайте устройство!