Паяльник DT5301

Состав

- Паяльник с керамическим нагревательным элементом.
- Подставка по паяльник.
- Экстрактор припоя.
- Шнур питания длиной 1.35м
- Вилка с двумя разъемами.
- Сплав меди, 99.9% меди и 0.1% стали.

Порядок работы с паяльником.

1. Очистите поверхность от грязи, краски или ржавчины.
2. Нагрейте необходимую часть паяльником.
3. Нанесите на необходимую часть синтетический припой и расплавьте его паяльником.
4. Удалите расплавленный припой с помощью экстрактора припоя.
5. В конце работы очистите экстрактор от припоя.

Примечание:

При использовании не синтетического припоя не забудьте нанести паяльную пасту перед нанесением припоя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Будьте осторожны при работе с паяльником, т.к. высокая температура может стать причиной ожогов.
- Не обрабатывайте наконечник напильником, т.к. он имеет специальное покрытие.
- Не ударяйте паяльник, т.к. это может повредить внутренние элементы и нагреватель.
- В целях безопасности пользователя и сохранности нагревательного элемента не забывайте о заземлении.
- Никогда не оставляйте на длительное время паяльник, разогретый до высокой температуры, так как это вызывает окисление покрытия наконечника, в результате чего резко снижается его теплопроводность.
- Не вносите изменения в конструкцию прибора.
- Используйте только родные запасные части фирмы-изготовителя.
- Поскольку в процессе пайки выделяется дым, убедитесь, что помещение хорошо вентилируемое.

Технические характеристики паяльника DT5301

Модель	Рабочее напряжение	Мощность	Температурный диапазон
DT5301	220 В 50 Гц	30 Вт	420°С