# Инструкция ST-21C, ST-31C, ST-41C.

⚠ВНИМАНИЕ!

- В процессе работы ванна сильно нагревается, во избежание ожоговой травмы не прикасайтесь к горячим поверхностям, пока ванна не остынет (30 минут)
- Для предотвращения возгорания используйте ванну на негорючей поверхности
- Во избежание получения электротравмы выключайте ванну из сети после завершения работ.
- Храните ванну в недоступном для детей месте
- Не используйте ванну с поврежденным сетевым шнуром, это может привезти к возгорания или электротравме
- Используйте исправные линии электропередач
- Не используйте ванну в помещениях с повышенной влажностью
- Убедитесь напряжения вашей электросети соответствует рабочему напряжению вашей ванны, в противном случае ванна может быть повреждена

| **МОДЕЛЬ** | **ST-21C** | **ST-31C** | **ST-41C** |
|---|---|---|---|
| **Рабочее напряжение** | 220-230В | | |
| **Потребляемая мощность** | 150Вт | 250Вт | 300Вт |
| **Температурный диапазон** | 200-430°C | 200-480°C | 200-480°C |
| **Время плавления** | 3-8 мин (при максимальной температуре) | | |
| **Емкость ванны** | 500гр | 1600гр | 2300гр |
| **Внутренний размер ванночки** | 50мм | 80мм | 100мм |
| **Вес** | 500гр | | |

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Плавное управление температурой
- Изготовлена из антикоррозионной нержавеющей стали.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ:**

1. Подключите сетевой кабель паяльной ванны.
2. Положите трубчатый припой в ванну длиной не более 20 мм.
3. Включите ванну. Установите регулятор температуры в верхнее положение. После расплавления припоя установите ручку в положение от 4 до 6.
4. Добавьте припоя до полного заполнения ванны.
5. Когда припой полностью расплавится приступайте к работе.
6. В перерывах устанавливайте регулятор температуры в положение от 1 до3.
7. Выключите изделие после окончания работ. Отключите кабель питания от сети.

| **Заменяемые части:** |
|---|
| Замену ванны, нагревателя, предохранителя необходимо производить в специализированных центрах. |

⚠ВНИМАНИЕ!

**В процессе эксплуатации ванну необходимо менять, при работе на высоких температурах ( при отметке выше 6) в течение длительного времени более 8 часов ванна может выгорать и подвергаться повреждениям.**