Порядок использования

- Вскройте батарейный отсек и извлеките прозрачный изолятор, затем закройте батарейный отсек и установите микровесы на ровную поверхность.
- Если вес объекта превышает установленный лимит, то на дисплее появится надпись O_Ld (означает перегрузку).
- Если на экране появляется надпись LO, то необходимо заменить батарею.
- Весы автоматически отключаются через минуту, если они не используются.
- Запрещается использовать весы вблизи источников тепла (печи, нагреватели и т.д.).
- Если вы убираете весы на хранение, то не забудьте удалить из них батарею.
- Избегайте воздействия на весы сильного магнитного или электрического поля.
- Запрещается надавливать на измерительный поддон руками и превышать установленный лимит веса, это может привести к порче весов.
- Если весы не используются, то не оставляйте на поддоне для взвешиваний какие-либо предметы.