**Проведение процесса взвешиваний**
Прежде чем приступать к эксплуатации весов подождите 30 секунд после их включения для обеспечения максимально точной работы.

**Внимание!**
- Запрещается надавливать на измерительную платформу руками и превышать установленный лимит веса, это может привести к порче весов.

**Сообщения о неисправности**
EEEE: сообщение о перегрузке.
: сообщение о низком заряде батареи.
Прежде чем приступать к процессу взвешивания может потребоваться провести калибровку.
В случае необходимости проведения калибровки см. раздел «Калибровка».

**Процедура взвешивания**
Нажмите кнопку ON\OFF для включения весов.
После включения питания на дисплее появится надпись HI, а затем отобразится «0». Единица взвешивания выбирается при помощи кнопки UNIT.
Нажимайте кнопку UNIT для выбора единицы взвешивания, например «kg», «lb». Выбранная единица измерения отобразится на экране.

**Начало измерений**
**Если Вы не используете контейнер для взвешиваний**, то необходимо убедиться что на экране отображается «0».
Подвесьте измеряемый объект на крючок. Через 3 секунды на экране отобразится вес объекта.
**Если Вы используете контейнер для взвешиваний**, то необходимо установить пустой контейнер на измерительную платформу. Подождите три секунды и нажмите кнопку ZERO для обнуления данных на экране. Подвесьте контейнер на крючок, после стабилизации данных на дисплее отобразится вес.
**Примечание:** После отображения на экране веса, значение будет удерживаться в течение трех секунд. Для отмены данной функции нажмите кнопку ZERO (вес должен превышать 1 кг).

**Калибровка**
Калибровка весов может потребоваться в случае первичной установки, если они переносятся на значительное расстояние.
Калибровка весов может быть необходима, т.к. вес какой-либо массы в одном месте может меняться после переноса весов в другое место.
Также в процессе использования с течением времени могут возникать механические отклонения.

**Процесс калибровки**
Прежде чем переходить в режим калибровки нажмите кнопку **ON\OFF** для включения питания на 1 минуту.

1. Перейдите в режим калибровки. Нажмите кнопку **ON\OFF** для отключения питания. Нажмите и удерживайте кнопку **UNIT**, на дисплее отобразится надпись CAL, а затем значение **A\D**.
2. Калибровка при помощи веса.
   Подождите 3 секунды, затем нажмите кнопку **ZERO** и на дисплее отобразится надпись **CAL**, а затем отобразится вес калибровки.
3. Установите на измерительную платформу объект с необходимым для калибровки весом.
   Подождите 3 секунды, а затем нажмите кнопку **ZERO.** На дисплее отобразится надпись **PASS**, после чего процесс калибровки будет завершен.
4. Нажмите кнопку ON\OFF для отключения питания весов, затем нажмите еще раз для их включения. Установите на платформу контрольный вес для проверки правильности показаний, в случае необходимости повторите еще раз процесс калибровки.

Для возвращения в режим взвешиваний нажмите кнопку **[ON/OFF]** для отключения питания, нажмите еще раз кнопку **[ON/OFF]** для отключения питания и возвращения в режим взвешиваний.